



fēnix™ Príručka používateľa

UPOZORNENIE

Pozrite si príručku Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

UPOZORNENIE

Predtým, ako začnete alebo zmeníte akýkoľvek cvičebný program, vždy sa poraďte so svojim lekárom.

Začíname

Pri prvom použití Vášho fēnix postupujte podľa uvedených pokynov.

- 1 Nabitie hodinek (strana 2).
- 2 Registrácia produktu (strana 14).
- 3 Inštalácia slovenčiny pre ovládanie (str. 14).
- 4 Integrované snímače a ich použitie (str. 4).
- 5 Príjem satelitného signálu (strana 6).
- 6 Prvé použitie (strana 8).
- 7 Vytvorenie/uloženie bodu waypoint (str. 9).
- 8 Stiahnite si kompletný manuál (strana 13).

Nabíjanie hodínok

POZNÁMKA

Aby ste zabránili korózii, pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vysušte kontakty a ich okolie.

Hodinky sú napájané vstavanou lithium-ion batériou, ktorá môže byť nabitá cez bežnú sieť (220V) alebo po pripojení k PC/MAC cez priložený USB kábel.

- 1 Pripojenie adaptéra k hodinkám (viď obr.)
- 2 Pripojte AC adaptér do štandardnej zásuvky v stene (220V).
- 3 Zarovnajte ľavú stranu nabíjacej kolísky ① s drážkou na ľavej strane hodínok.



- 4 Zarovnajte sklápaciu stranu kolísky ② s konektormi na zadnej strane hodínok.
Keď pripojíte hodinky k zdroju energie, automaticky sa zapne.
- 5 Nechajte hodinky nabíjať na 100%

Tlačidlá



①		Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie podsvietenia. Podržaním hodinky celkom vypnete/zapnete.
②		Stlačte pre pohyb/zobrazenie ďalších stránok, nastavenie a možnosti.
③		Stlačte pre pohyb/zobrazenie ďalších stránok, nastavenie a možnosti.
④		Stlačte pre návrat na predchádzajúcu zobrazenú stránku.

Zobrazenie stránky so základným prehľadom
Pre rýchle zobrazenie aktuálneho času, stavu batérie a kvality GPS signálu. Zobrazenie je dostupné počas akejkoľvek spustenej aktivity.



Zobrazenie dát zo snímačov

Okamžitý prístup k dátam v reálnom čase - kompas, výškomer, barometer a doplnkový teplotný snímač.

POZNÁMKA: Zobrazenie týchto stránok sa automaticky ukončí a hodinky sa prepnú do úsporného režimu.

1 Z hlavnej stránky sa posúvate pomocou △ ▽



2 Stlačte ▽



3 Stlačte ▾



4 Stlačte ▾



POZNÁMKA: Teplota vášho tela ovplyvňuje zobrazované hodnoty teplomera. Pre presné meranie teploty okolia

odopnite hodinky zo zápästia a počkajte 20 až 30 minút.

TIP: Externý bezdrôtový teplotný snímač **tempe™** nájdete v ponuke voliteľného príslušenstva na odkaze

www.garmin.sk

Použitie ingrovaných snímačov (senzory)

Hodinky sú po úvodnom zapnutí v režime, ktorý umožňuje používať vstavané snímače (výškomer, barometer, kompas, teplomer) po vyvolaní ponuky - **Na požiadanie**. Hodinky je možné prepnúť do režimu - **Vždy zapnuté**. Pre zobrazenie priebežného záznamu z týchto snímačov. Následne si môžete napríklad zobrazit' priebežný záznam zmien nadmorskej výšky (prevýšenie a pod.).

POZNÁMKA: Po pripojení voliteľného pulzomera (hrudný pás) alebo snímača kadencie (GSC 10) je k dispozícii aj záznam (dáta) z týchto snímačov.

1 Stlačte oranžové tlačidlo.

2 Zvoľte **Nastavenie > Sensory > Rezim > Vždy zapnuté**.

Príjem satelitného signálu a záznam trasy

Pred použitím funkcie pre záznam GPS dát je potrebný príjem GPS signálu.

Presuňte sa na otvorené priestranstvo (s výhľadom na oblohu). Čas a dátum bude nastavený automaticky na základe polohy (GPS).

1 Stlačte  a podržte pre zapnutie.

- 2 Zvoľte jazyk ovládania (úvodné nastavenie).
- 3 Stlačte Oranžové tlačidlo.
- 4 Zvoľte **Start GPS**.
- 5 Počkajte na lokalizáciu GPS satelitov
- 6 Prejdite krátku vzdialenosť pre záznam trasy. Zobrazí sa vzdialenosť a čas
- 7 Stlačte ▾ pre zobrazenie jednotlivých stránok s obsahom dát z integrovaných snímačov (kompas, výškomer, stúpanie, klesanie, mapa a iné). Detailné nastavenie je dostupné na strane č. 13.
- 8 Podržte ↶
- 9 Zvoľte možnosti:
 - Zvoľte **Pozastaviť trasu** pre pozas. záz.
 - Zvoľte **Uložiť trasu** pre uloženie záznamu
 - Zvoľte **Vymazať trasu** pre vymazanie
 - Zvoľte **Stop GPS** pre vypnutie GPS bez vymazania vašej trasy.

Vypnutie GPS


- 1 Stlačte Oranžové tlačidlo
- 2 Zvoľte **Stop GPS**




Trasy

Trasa je záznam pohybu v teréne. Trasa obsahuje informácie o jednotlivých bodoch na trase, vrátane času, polohy, nadmorskej výšky pre každý bod.

Vyrazte na výlet a použite hodinky v praxi

Ešte pred odchodom nezabudnite vaše hodinky nabiť (viac strana 2).

POZNÁMKA: Hodinky sa automaticky zapnú ihneď po pripojení k nabíjačke. Ak hodinky nenabijate, tak podržte tlač.  pre zapnutie.

- 1 Stlačte Oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Start GPS**.
- 3 Počkajte na lokalizáciu satelitov.
- 4 Vyrazte na trasu.
- 5 Pokiaľ máte prestávku alebo oddychujete, tak môžete záznam trasy pozastaviť, podržte  a vyberte > **Pozastaviť trasu**.
- 6 Podržte  > **Spustiť záznam** a pokračujte.
- 7 Po použití hodínok môžete trasu alebo jej časť uložiť podržaním tlačidla  a výberom > **Uložiť trasu** do zoznamu trás (história).
- 8 Ak je potrebné, tak zvoľte **Ano** pre vypnutie hodínok.

Odoslanie a správa dát v PC/MAC

Pred exportom dát do PC/MAC je potrebné stiahnuť na uvedenom odkaze aplikáciu BaseCamp (www.garmin.com/basecamp).

BaseCamp je bezplatná aplikácia pre zobrazenie a správu získaných dát.

- 1 Pripojte hodinky k PC/MAC pomocou USB (strana 2).
- 2 Spustite aplikáciu BaseCamp.
- 3 Postupujte podľa pokynov.

Waypointy (uložené body)

Waypointy sú body so súradnicou, ktoré sú uložené v pamäti hodínok.

Vytvorenie Waypointu

Okrem iného môžete okamžite vytvoriť bod uložením aktuálnej polohy.

- 1 Podržte Oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte výber: • Pre uloženie bodu bez zmien, zvoľte **Uložiť**.
 - Pre editáciu záznamu bodu, zvoľte **Upraviť** a následne **Uložiť**

Navigácia k Waypointu

- 1 Stlačte Oranžové tlačidlo.
- 2 Zvoľte **Start GPS**.
- 3 Počkajte na lokalizáciu satelitov.
- 4 Stlačte Oranžové tlačidlo.
- 5 Zvoľte **Waypoints**, a vyberte waypoint zo zoznamu.
- 6 Zvoľte **Chod**.



Hodinky zobrazujú zostávajúci čas do cieľa ①, vzdialenosť do cieľa ② a približný čas príchodu do cieľa ③.

7 Stlačte ▾ pre zobrazenie kompasu.



Dva ukazovatele označujú: ④ ukazovateľ azimutu a oranžová značka na vrchnej strane obruče ⑤ smeruje vo vytyčenom smere.

8 Pohybom ruky zarovnajte šípku kompasu s oranžovou značkou (zárezom) na obruči.

9 Pokračujte vo vytyčenom smere až do cieľa.

Navigácia späť na štart - TracBack®

Keď používate GPS pre záznam trás, môžete kedykoľvek využiť funkciu pre návrat na štart

Využitelné napríklad pre návrat z neznámeho terénu späť do tábora.

1 Stlačte Oranžové tlačidlo.

2 Vyberte **Trasy > Aktuálna > TracBack**.



Vaša aktuálna pozícia ①, trasa navigáciu ② a cieľový bod ③ sa zobrazí na mapovej stránke.

Zastavenie navigácie

1 Stlačte Oranžové tlačidlo.

2 Vyberte **Vypnúť Navigáciu**.

ANT+™ Snímače / Senzory

Hodinky sú vybavené bezdrôtovým rozhraním ANT+ pre pripojenie voliteľných snímačov (pulzomer a iné). Pre viac informácií ohľadom dostupnosti voliteľného príslušenstva, navštívte stránku www.garmin.sk

Použitie pulzomera (hrudný pás)

POZNÁMKA: Ak nevlastníte kompatibilný pulzomer, tak môžete tento krok preskočiť.

Pulzomer (hrudný pás) musí byť použitý priamo na telo na úroveň pod hrudný kôš. Pás musí byť dostatočne stiahnutý.

1 Pripojte modul pulzomera ① na popruh.



2 Ak je to potrebné, navlhčite obe elektródy ② na zadnej strane popruhu pre vytvorenie silného a stabilného prenosu



signálu.

3 Natiahnite si pulzomer okolo hrudníka a spojte ho háčikom ③. Logo Garmin má byť orientované pravou stranou hore.

4 Umiestnite hodinky do maximálnej vzdialenosti 3m od pulzomera.

TIP: Ak sú údaje o pulze kolísavé alebo ak sa nezobrazujú vôbec, skúste si popruh pritiahnúť alebo ho zahrievať na tele po dobu 5- 10 minút.

Po nasadení je pulzomer v pohotovostnom režime a pripravený na odosielanie údajov.

Keď je spárovaný, zobrazí sa správa a ikona srdiečka na displeji.

Párovanie snímačov ANT+

Pred párovaním snímačov s hodinkami je potrebné, aby ste mali pulzomer oblečený alebo nainštalovaný snímač GSC 10.

Párovanie je proces pre trvalé pripojenie napr. pulzomera k hodinkám.

1 Umiestnite hodinky max. 3m od pulzomera

POZNÁMKA: Dodržte min. vzdialenosť 10 m od ďalších aktívnych snímačov ANT+ počas párovania.

2 Stlačte Oranžové tlačidlo.

3 Zvoľte **Nastavenie > ANT-senzor**.

4 Vyberte váš snímač.

5 Zvoľte **Hlada sa nove**.

Po úspešnom spárovaní snímačov s hodinkami sa status automaticky zmení z Hlada sa nove do stavu **Pripojeny**. Dáta z pripojených snímačov budú k dispozícii pre zobrazenie na dátových stránkach.

Inštalácia slovenčiny a získanie kompletného manuálu v slovenčine

Pre stiahnutie manuálu a inštaláciu slovenčiny postupujte podľa pokynov nižšie.

1. Cez webový prehliadač navštívte lokalitu:

klub.garmin.sk

2. Zaregistrujte sa a nezabudnite sa prihlásiť.

3. Stiahnite si požadovanú dokumentáciu.

Uzamknutie tlačidiel

Počas použitia môžete zabrániť nežiadúcemu stlačeniu tlačidiel, jednoduchým uzamknutím kláves.

1 Ako prvé vyberte stránku, ktorú chcete mať zobrazenú po uzamknutí tlačidiel.

2 Stlačte  a  pre uzamknutie

3 Stlačte  a  pre odomknutie

Resetovanie hodín

Ak hodinky prestanú reagovať, bude ich potrebné reštartovať.

1 Stlačte  a podržte min.25 sekúnd

2 Stlačte  pre zapnutie hodín (1 sek.)

Špecifikácie

Typ batérie	500 mAh Lithium-ionbattery
Výdrž batérie	Do 6-tich týždňov (bez GPS)
Vodotesnosť	Vodotesnosť podľa normy (50 m)-povrchové plávanie
Prevádzkové teploty	Od -20°C do 50°C
Bezdrôtové rozhranie	2.4 GHz ANT+ Bluetooth® Smart device

Dôležité informácie o batérii

Aktuálna výdrž batérie je závislá hlavne od použitia GPS, integrovaných snímačov, voliteľných snímačov a podsvietenia.

Výdrž batérie	Režim GPS
16 hodín	Bežný GPS režim
50 hodín	UltraTrac GPS režim
Do 2 týždňov	Integr. snímače zapnuté
Do 6 týždňov	Režim hodín

Registrácia zariadenia

Zaregistrujte si Váš nový produkt a pomôžte nám pri poskytovaní podpory k produktom.

- Navštívte lokalitu <http://my.garmin.com>.
- Uschovajte originál alebo kópiu dokladu na bezpečnom mieste.

Starostlivosť o hodinky

UPOZORNENIE

Pri práci s hodinkami nepoužívajte ostré predmety, ktoré by ich mohli poškodiť.

Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a roztoky, ktoré by mohli poškodiť plastové komponenty. Zabráňte stláčaniu tlačidiel pod vodnou hladinou.

Predchádzajte silným úderom a surovému zaobchádzaniu. Môže to výrazne znížiť životnosť hodínok. Neskladujte hodinky na miestach, kde môžu byť vystavené dlhodobému pôsobeniu extrémnych teplôt, ktoré môžu viesť k trvalému poškodeniu.

Pre získanie detailných informácií

Navštívte uvedené odkazy pre získanie požadovaných informácií, ktoré nie sú v tejto príručke.

- www.garmin.sk
- www.klub.garmin.sk
- Go to www.garmin.com/learningcenter.



CONAN
satelitná navigácia

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

.....

sériové číslo:

.....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

.....

Adresa:

.....

Telefón:

.....

Email:

.....

Upozornenie:

Nie je potrebné, aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky, je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu, a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky) odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja, a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN, s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00,
servis@garmin.sk

**bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000**



CONAN
satelitná navigácia

Garmin®, logo Garmin, zūmo® a MapSource® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek registrovaných v USA a iných krajinách. fenix™, Tempe™, myGarmin™ a BaseCamp™, sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky sa nesmú používať bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie tohto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SD-3C, LLC. Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.

Táto slovenská verzia príručky fēnix (Garmin 190-01507-01, revízia A) je poskytovaná ako výhoda pre užívateľa. V prípade nejasností alebo nových funkcií je vhodné preštudovať aktualizované verzie príručky na internetových stránkach výrobcu.

GARMIN NEZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ TOHOTO PREKLADU DO SLOVENČINY A ODMIETA AKÚKOLIEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.



© 2012 Garmin Ltd. alebo jeho spoločnosti.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062,
USA Garmin Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park Southampton,
Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.sk