



Séria GPSmap® 78

Príručka rýchleho spustenia



Pre použitie so zariadeniami GPSmap 78,
GPSmap 78s a GPSmap 78sc

Začíname...

« V AROVANIE

Pre výstrahy a ďalšie dôležité informácie si pozrite návod *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte.*

Keď používate svoj prístroj prvýkrát, mali by ste dokončiť nasledujúce úlohy, aby ste nastavili prístroj a oboznámili sa so základnými funkciami.

1. Nainštalujte batérie (strana 2).
2. Zapnite prístroj (strana 3).
3. Zachyťte signály satelitov (strana 3).
4. Označte trasový bod (strana 5).
5. Kalibrujte kompas (strana 7).
6. Použite Menu vyhľadávania (strana 8).
7. Navigujte sa po trase (strana 9).

Viac informácií

Viac informácií o zariadení a kompletnú užívateľskú príručku nájdete na stránke www.garmin.sk.

Bezpečná vzdialenosť kompasu

Pri kalibrácii kompasu v GPSmap 78 budete s prístrojom minimálne 20 cm od iného kompasu. Uistite sa, že kompas vo vašom zariadení pracuje správne.

Informácie o batérii

Prístroj používa dve batérie AA. Používajte alkalické, NiMH alebo lítiové batérie. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte nabitú batériu NiMH alebo lítiovú.

Inštalácia batérií


1. Posuňte západku na zadnej strane zariadenia a otvorte kryt batérií.
2. Vložte batérie dodržiujúc správnu polaritu.



3. Dajte na miesto kryt batérie.

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, po inštalovaní nových batérií aktualizujte typ batérií v nastaveniach systému (strana 10).

Zapnutie alebo vypnutie prístroja

Stlačte a držte .

Nastavenie vášho jazyka

1. Zapnite prístroj.

2. Použite **smerové tlačidlo** pre voľbu jazyka.

Zachytenie signálov satelitov

Zachytenie signálov môže trvať 30 až 60 sekúnd.

1. Choďte von na otvorené priestranstvo.
2. Ak je to potrebné, zapnite prístroj.
3. Čakajte, kým prístroj vyhľadáva satelity.




Kým prístroj určí vašu polohu, bliká otáznik.

4. Rýchlo stlačte  pre otvorenie stránky stavu podsvietenia

Stĺpiky indikujú silu signálu satelitu GPS. Keď sú stĺpiky zelené, prístroj zachytil satelitné signály.

Tlačidlá



FIND/MOB	Stlačte FIND pre otvorenie Menu vyhľadávania Stlačte a podržte MOB (man overboard funkcia) pre uloženie aktuálnej polohy a spustenie navigácie na tento bod.
	Stlačením a podržaním  zapnete alebo vypnete zariadenie. Rýchlym stlačením  otvoríte stránku stavu podsvietenia.

QUIT	Stlačte QUIT pre zrušenie alebo návrat na predchádzajúce menu alebo stránku.
PAGE	Stlačte PAGE pre rolovanie cez hlavné stránky (strana 5).
MENU	Stlačte MENU pre otvorenie menu možností pre aktuálne otvorenú stránku. Dvakrát stlačte MENU pre otvorenie Hlavného menu (z ktorejkoľvek stránky).
ENTER/ MARK	Stlačte ENTER pre voľbu možností a potvrdenie správ. Stlačte MARK pre uloženie vašej aktuálnej polohy ako trasový bod.
Smerové tlačidlo	Stlačte nahor, nadol, doprava a doľava pre výber možností menu a pohyb mapového kurzora.
+	Stlačte + pre zoom do mapy (priblíženie).

-	Stlačte - pre zoom z mapy (vzdialenie).
---	---

Trasové body

Trasové body sú miesta, ktoré si zaznamenáte a uložíte v prístroji.

Vytváranie trasových bodov (waypoint)

1. Z ktorejkoľvek strany stlačte **MARK**.
2. Zvoľte **Dokoncen**.

Editovanie trasového bodu

Pred tým, ako môžete editovať trasový bod, musíte ho vytvoriť.

1. Z Hlavného menu zvoľte **Sp. zem. bodov**.
2. Zvoľte trasový bod.
3. Zvoľte atribút (ak je názov alebo poloha).
4. Zadajte nové informácie.
5. Zvoľte **Dokoncene**.


Vymazanie trasového bodu

1. Z Hlavného menu zvolíte **Sp. zem. bodov**.
2. Zvolíte trasový bod.
3. Stlačíte **MENU**.
4. Zvolíte **Odstr.**

Hlavné stránky

Informácie potrebné na obsluhu tohto prístroja nájdete na nasledujúcich stranách: Mapa, Kompas, Hlavné menu a Trasový počítač.

Mapa

Ikona polohy  predstavuje vašu polohu na mape. Keď cestujete, ikona polohy sa pohybuje a zapisuje protokol o ceste (trase). Názvy trasových bodov a symboly sú takisto zobrazené na mape.

Zmena orientácie mapy

1. Na Mapovej stránke stlačíte **MENU**.
2. Zvolíte **Nastavit mapu > Orientacia**.
3. Zvolíte orientáciu:
 - Zvolíte **Sever hore** pre zobrazenie severu na vrchu stránky.
 - Zvolíte **Trasa hore** pre zobrazenie aktuálneho smeru cesty na vrchu stránky.
 - Zvolíte **Automob. režim** pre zobrazenie perspektívy.

Meranie vzdialenosti

Môžete pohybovať kurzorom po mape pre meranie vzdialenosti od aktuálnej polohy.

1. Z mapy stlačíte **MENU**.
2. Zvolíte **Meranie vzdial.**


Zariadenie začne automaticky merať od vašej aktuálnej polohy.

3. Premiestnite kurzor na bod, ktorý chcete zmerať.

Na spodku stránky sa zobrazí vzdialenosť.

4. Stlačte **QUIT** pre zastavenie merania.

Kompas

Pri navigovaní na cieľ  ukazovateľ azimutu ukazuje k vašmu cieľu bez ohľadu na smer, v ktorom sa pohybujete. Ak ukazovateľ azimutu ukazuje na hornú stranu elektronického kompasu, potom cestujete priamo k vašej destinácii. Ak ukazuje v hocijakom inom smere, otočte sa v tom smere, kým šípka neukazuje na hornú stranu kompasu.

Kalibrácia kompasu

POZNÁMKA

Kalibrujte elektronický kompas v exteriéri. Nestojte v blízkosti objektov, ktoré môžu ovplyvňovať magnetické polia, ako sú vozidlá, budovy alebo nadzemné elektrické vedenia.

POZNÁMKA: 3D kompas je k dispozícii len s GPSmap 78s a 78st.

Svoj kompas by ste mali kalibrovat' po tom, ako sa premiestnite na veľkú vzdialenosť, po veľkých zmenách teploty alebo po výmene batérií.

1. Na kompasovej stránke stlačte **MENU**.
2. Zvoľte **Kalibrovat kompas > Spustiť**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kalibrovanie výškomeru

Môžete manuálne kalibrovať barometrický výškomer, ak poznáte správnu nadmorskú výšku alebo správny tlak.

1. Na stránke Zakreslenie vysky stlačte **MENU**.
2. Zvoľte **Kalibr. vyskomer**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, maximálnu rýchlosť, počítadlo prejdených kilometrov a ďalšie užitočné štatistiky.

Prispôsobenie dátových polí

Dátové polia na každej stránke môžete prispôbiť svojim potrebám.

1. Na Hlavnej stránke stlačte **MENU**.

2. Zvoľte **Zmeniť por. poloz.**
3. Zvoľte dátové pole.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Trasy

Vaše zariadenie Garmin zaznamenáva prejdenú trasu počas pohybu. Prejdené trasy si môžete uložiť a navigovať sa po nich neskôr.

Navigovanie na trasový bod s použitím Menu vyhľadávania.

Môže použiť Menu vyhľadávania na rýchle nájdenie trasových bodov, trás, ciest a súradníc, ktoré ste si uložili.

1. Z ktorejkoľvek stránky stlačte **FIND**.
2. Zvoľte **Zemepisné body**.
3. Zvoľte trasový bod.
4. Zvoľte **Chodte**.

Nastavenia vytvárania trasy

Môžete si zvoliť spôsob výpočtu trasy, ktorý sleduje napr. cesty alebo aj spôsob výpočtu priamo na cieľ - mimo cesty (vzdušnou čiarou).

1. Z Hlavného menu zvolíte **Nastavenie > Smerovanie > Metoda navadzania**.
2. Vyberte si z možností.

Vytváranie trasy

1. Z Hlavného menu zvolíte **Planovac tras > Vytvorit trasu > Vyb. prvý bod**.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte prvý bod na trase.
4. Zvoľte **Pouz**.
5. Zvoľte **Vyb. nasl. bod**.
6. Opakujte kroky 2–5 kým nie je trasa kompletná.

Trasa musí obsahovať najmenej dva body.

7. Stlačte **QUIT** pre uloženie trasy.

Navigácia uloženej trasy.

1. Stlačte **FIND**.
2. Zvoľte **Trasy**.
3. Zvoľte uloženú trasu.
4. Zvoľte **Chodte**.

Použitie "Zobrazit' a íst"

POZNÁMKA: Zobrazit' a íst' je k dispozícii len s GPSmap 78s a GPSmap 78st.

Môžete namieriť prístroj na vzdialený objekt, ako napríklad maják, zablokovať ho v smere a potom navigovať k objektu.

1. Z Hlavného menu zvolíte **Zobrazit a íst**.
2. Namierite prístroj na objekt.
3. Zvoľte **Smer uzamkn. > Nastavit trasu**.

4. Použite kompas pre navigáciu k objektu.

Upevnenie šnúrky

1. Navlečte slučku západnej šnúrky cez otvor štrbiny na spodku prístroja.
2. Preveďte pútko cez oko a potiahnutím ho utiahnite.

Maximalizovanie životnosti batérie

Použitie možnosti šetrenia batérie


Použite možnosť šetrenia batérie na šetrenie energie batérie a predĺženie jej životnosti.

Z Hlavného menu zvolte
Nastavenie > Zobrazit > Uspora batérie > Zap..

Zníženie podsvietenia

Nadmerné používanie podsvietenia obrazovky môže výrazne znížiť životnosť batérie. Pre maximalizovanie

životnosti batérie môžete nastaviť jas podsvietenia a skrátiť dobu podsvietenia.

1. Krátko stlačte  pre otvorenie strany stavu podsvietenia.
2. Na nastavenie jasu použite **smerové tlačidlo**.

Nastavenie trvania podsvietenia

Z Hlavného menu zvolte
Nastavenie > Zobrazit > Uplynutie času podsv..

Voľba typu batérie

1. Z Hlavného menu zvolte
Nastavenie > System > Typ batérie.
2. Zvoľte **Alkalická, Litium** alebo **Nab. NiMH batéria.**

Dlhodobé skladovanie

Ak neplánujete používať prístroj niekoľko mesiacov, vyberte batérie. Po vytiahnutí batérií sa uložené údaje nestratia.



Registrácia vášho zariadenia

Pomôžte nám lepšie vás podporovať vyplnením vašej online registrácie ešte dnes.

- Chod'te na <http://my.garmin.com>.
- Uschovajte si pôvodnú účtenku alebo jej fotokópiu na bezpečnom mieste.

Resetovanie zariadenia

Ak vaše GPSmap 78 zariadenie prestane reagovať, môžete ho resetovať.

1. Vyberte batérie.
2. Vložte batérie späť (strana 2).

POZNÁMKA: Tento krok nevymaže vaše údaje alebo nastavenia.

Aktualizovanie softvéru

1. Chod'te na www.garmin.com/webupdater.

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: Toto nevymaže žiadne vaše údaje alebo nastavenia.

Kontaktovanie Garmin Product Support

Ak máte akékoľvek otázky o tomto výrobku, môžete kontaktovať Garmin Product Support.

- V USA navštívte www.garmin.com/support alebo kontaktujte spoločnosť Garmin USA telefonicky na čísle (913) 397.8200 alebo (800) 800.1020.
- Vo Veľkej Británii kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle 0808 2380000.
- V Európe navštívte www.garmin.com/support a kliknite na **Contact Support** pre podporné informácie pre danú krajinu
- **Slovensko:** bezplatná zákaznícka linka 0800 135 000.

Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan